

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J X K

(利) 音声 日表動画NC 例/展現

PRINTED IN CHINA

機能十一 -

イヤホン端子(側面)

音量(大、小)調整キー

文字サイズ切り替えキー

ページ送りキー

スピーカー -

音声キー -

Sジャンプキー

例/解説キー

まず充電池を入れ、必ず充電してからご使用ください。


★本体裏面の電池ぶたを外します。 電池ぶたの 部分を押さえなが

はじめてお使いになるときは

ら矢印①の方向に引き、矢印②の方向 ♥ に持ち上げて外します。

⑦ 同梱されている充電池 (EA-BL14) を入れます。

池端子側に軽く押し付けながら、反対 側を上から軽く押さえて入れます。



- 充電池および本体の電池端子には触れないでください。
- 充電池は上下や左右が逆では入りません。よく確認し、無 理やり入れようとしないでください。破損など不具合の原 因になります。
- 3 電池ぶたをもとどおり取り付けます。
- ▲ ①、②の順番でACアダプター(EA-80A)を接続します。 充電ランプが赤く点灯して充電が始まります。



5 充電が終了すると充電ランプが消えます。

● 充電が終了するまでには、約5時間半かかります(充電時間 は使用温度や使用状況によって変わります)。

クリアキー

USB端子(側面)

- 検索/決定キー

手書きパッド

_ カーソルキー

ー スピーカー

一 戻るキー

後退キー

★ ACアダプターを接続端子およびコンセントから取り 外します。

7本体を開き、入/切を 押して電源を入れます。

T

カードスロット(前面)

しばらくすると、表示部 (メ イン表示) のタッチパッド調 整画面が表示されます。



08LSP(TINS.I1465EHZZ) 0GS9702630///

🗣 タッチペンを取り出し、表示部(メイン表示)のタッ チパッドに表示される+マークの交点を正確に4カ所 タッチします。その後、同様に手書きパッドに表示さ れる+マークの交点を正確に4カ所タッチします。



- 調整が終わると表示濃度の調整画面になります。
- **Q** 手書きパッドの 淡く、濃く にタッチして、手書き パッドの表示濃度を見やすい濃さに調整します。
- **1** 調整が終わったら 検索/決定 を押します。

キータッチ音の設定確認画面が表示されます。

11 🗙 または N を押して、鳴らす/鳴らさないを選びます。 ---かな入力方法の設定確認画面が表示されます。

12ローマ字入力に設定する場合は「Yを押し、50音入力 に設定する場合は NDを押します。

日付/時刻の設定画面が表示されます。

12 ▶ 、 **④** で日付の入力項目を選び、手書きパッドの数 字ボタンで「年」「月」「日」(例 2009年6月8日→**09** 06 08) を入力します。

カーソルが午前か午後の項目選択にあることを確認し ▶ 、 (◀)で 「AM (午前)」、「PM (午後)」を選びます。

「分」(例 3時25分→03 25) を入力します。

14 入力内容が正しいことを確認して〔検索/決定〕を押し

メインメニュー画面が表示されます。

ワンセグ (テレビ放送) を見る

最初に受信可能な放送局を設定する(選局リスト設定)

【例】「関西エリア/大阪府/大阪」の放送局を設定します。

1 アンテナを立 てます。 アンテナは根 元までしっか り引き出して ください。 根元まで引き

出さないと、固定されずに倒れることがあります。

2 辞書 テレビ を押します。

選局設定の確認画面が表示 されます。

地域を設定して現在の場所で受信できるチャンネル を探して選品設定します 選局設定しますか? [Y]はい [N]いいえ

? Yを押します。

₫数字キーの 5 を押し、 エリアを選びます。

6 最後に 1 を押して、地 □大類 □大類 区を選びます。

(府)を選びます。

選局リスト作成の確認画面 が表示されます。

▼ | ▼| を押して選局を開始 します。



🔏 設定が終了すると選局リ ストが表示され、大阪地の影響法 区が登録されます。



て放送局を選びます。

選局するとテレビ画面になります。

● (▲)、(▼)で局名を選んで(検索/決定)を押しても選局で

ワンセグテレビを使う

- **「アンテナを根元までしっかり引き出して立てます。**
- **9** 辞書 テレビ を押します。

テレビ画面が表示されます。

- (1)~(12)、または(▲)、(▼)で選局します。
- **| 音量小**| や **| 音量大**| を押し、音量を調節します。

辞書画面から「選局リスト設定」を行う

- **┫ アンテナを根元までしっかり引き出して立てます。**
- 2 辞書 テレビを押します。 テレビ画面が表示されます。

? メニューを押します。

テレビ設定メニューが表示 されます。



▲「選局リスト設定」を選び、「検索/決定」を押します(ま たはタッチして選びます)。

選局リスト設定画面が表示されます。

画面右側の設定・編集メニューの項目を選んで、設定 や編集を行います(詳しくは取扱説明書を参照くださ $oldsymbol{3}$ lackbox で表示サイズを選び、 $oldsymbol{(検索/決定)}$ を押しま UI)。

選局リストを使用する

1 テレビ画面で、<a>(選局リスト)を押します。

選局リスト画面が表示されます。

9 ▶ や ◀ で選局リスト ∰ を選びます。

3 □~□キー、または表 示されている局名にタッ チして放送局を選びま す。選局するとテレビ画 面になります。



選択されたテレビ番組が表示されます。

画面の表示サイズを設定する

1 テレビ画面で、メニュー □選局リスト設定メニュー を押します。



2「画面設定」を選び、 検索/決定 を押します (またはタッチして選びます)。

画面設定画面が表示されます。

す(またはタッチして選びます)。

表示中のテレビ画面にタッチしても切り替わります。

メインメニュー画面でコンテンツを選ぶ

電子辞書の画面で「メニュー」を押してください。

次のメインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面 (コンテンツ等選択画面)

メニューの選びかた

- **1** (メニュー)を押します。
- 2 選びたい分類メニューの項目を ▶、 ◀で選びます。 または分類番号をキーで入力して選びます。 選んだ分類メニューの個別メニューが表示されます。
- 3 個別メニューでは、コンテンツなどを▼、▲で選び 【1枠入力パッド】候補表示エリア

検索/決定 を押します。 またはコンテンツ名の前の番号 (1~9)を 1~9

選んだコンテンツなどの画面が表示されます。

● 分類メニュー、個別メニューにタッチして選択することも できます。

カラー図鑑を見る

写真や地図および動画などから、内容を探すことができます。

【機能】大辞林 (カラー図鑑) と押します。

カラー図鑑の選択画面が表示されます。

②検索方法 (例えば「動画を見る」) を選び(検索/決定)を 押します。

分野選択画面などが表示されます。

3手順2と同様に分野や項目などを選んでいきます。


最後の項目まで選び終わると、動画の再生が開始されます。

「画像から探す」では、画像が 1 件表示された後 目的の画像を探して「検索/決定」を押し、説明を表示させます。

手書きパッドで文字を手書き入力する

手書きパッドの各部の働き

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書 きパッドが手書き入力状態になります。



■ 枠数切替ボタンを押して、2枠入力パットに切り替えることもできます。

〈下欄へ〉

-括検索機能

複数のコンテンツ (辞書など) を対象にして言葉を調べることが できます。

「日本語」、「スペル」、「中国語」、「ピンイン」、「韓国語」を対応す る入力欄に入れ、対象となる辞書から見出し語を探します。

文字を入力していくと候補が絞り込まれます(絞り込み検索)。 必要な文字をすべて入れても候補が多いときは、入力した文字と 入力した文字を変更するときは「仮替」を押して絞り込み検索の画 一致する語だけを検索する"完全一致検索"に切り替えて見るこ 面に戻って行います。 とができます(ピンインでの検索を除く)。

●日本語の漢字および中国語(簡体字)、韓国語(ハングル)は手 書きでのみ入力できます。

【例】「advantage」を一括検索してみましょう。

一括検索の入力画面が表示さ れます。

入力する文字種に合わせて、 ▼、 ▲ で入力欄を選びま

⑦ (▼) を押し、スペル入力

欄に「advantage」を入

れます。

1字入れるごとに候補の語 が絞り込まれていきます。



3 完全一致検索で見るとき 「如料を受けるがも入りをます [advantage] は「厨器」を押します。

入力したスペルと一致する スペルの見出し語がリスト 表示されます。

O 一括模型 絞り込み検索 | 完全一般検索 | su .*auvantage 音類語 advantage(take advantage of) [利用する] 7英和:アドヴァンティヂ[advāntage] 7 - :advantage [利点] 1015-1244-1458

▲で目的の語を選び〔検索/決定〕を押します。

詳細画面になり、意味などが表示されます。

■ 戻る を押すと前の画面に戻ります。

プレビュー表示機能

用語を調べるとき、多くの言葉がリスト表示されて目的の言葉が どれか迷うことがあります。このようなときに説明などの一部を 見る機能です。

き 機能 (切替)(プレビュー) と押すたびにプレビュー表 示が、

下表示→右表示→切(なし) に切り替わります。 (この画面例ではプレビュー

表示を「切」にしています。)

候補の語が表示されていると (1981年) ままりはませま (1981年) ままりはます。 スペル? advantage_

1枠入力パッドで手書き入力をする

キーで入力して選びます。

【例】和英辞典で「持つ」を入れます。

1 英和/和英 を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます。 手書きパッドは英字が入力できるようになります。





▼ を押して日本語入力欄へカーソルを移します。

手書きパッドは漢字・仮名が入力できるようになります。





3 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。



候補表示エリアの左端の文字が入力欄にも 入って、辞書の検索が行われます。

●手動認識の場合や、書き終わってから直ぐ に認識させるときは認識で認識させます。



▲ 入力欄に目的とは違う文字が入ったときは、候補表示 エリアの目的の文字にタッチペンでタッチ(選択)しま

入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。






- 候補にないときは、**書き直し**にタッチするか (後退)を押し て消し、もう一度手書きしてください。
- **5** 同様にして「つ」を書き、入力欄に入れます。



● 新たに書き始めると、前の文字が確 定され、候補が消えます。



★ (検索/決定)を押します。 詳細画面が表示されます。

手書き文字の書きかたについて

次のような点に気をつけていただくと認識されやすくなります。

- 続け字にならないように、画数をはっきりと書きます。
- 崩さず、ていねいに書きます。
- あまり傾かないように書きます。
- 「C」と「c」など大文字と小文字が同じような文字は、小文字 を小さく書きます。「っ」などの小さい文字も小さく書きま す。

ただし2枠入力パッドでは、すべて大文字(大きい文字)と認識し ますので、小文字(小さい文字)は候補の中から選びます。

画面に マークが表示されたときは

詳細画面などに 例、 (解説)、(NOTE)、 図、、表。 **動画** のマークが表示されたとき、表示されている内容に関連す る例文や解説、コラム(NOTE)、図、表、動画が収録されています。 このマークが表示されている画面で (例/解説) を押すとマークが 反転表示になります。

マークが複数あるときは(▲)、(▼)、(▶)、(◀)で反転表示を調べ たいマークに移します。 検索/決定 を押すと、収録されている 内容が表示されます。マークにタッチした場合も表示されます。 終了するときは 戻る を2回押します。

|音声を聞く

生することができます。

このとき (4) 静を押すと表示されている最初のマークが選ばれ、反 転表示になります。

(▼)、(▼)、(▼)、(▼)で反転表示を調べたいマークに移して **検索/決定**を押す (マークにタッチする) と、収録されている音

【例】「英会話とっさのひとこと辞典」で音声を再生します。

「英語系Ⅰ」を選び、▼ で「英会話とっさのひとこ 『関策! Umily (July 1987) Did the alarm clock go of () ① と辞典」を選びます。 その後 検索/決定 を押

表示させます。

していって、詳細画面を its time to value up the tits time to value up to its time to value up the tits time to yake up to its time.

転表示(➪) になり、 その後 検索/決定 を押 すたびに音声が再生され ます。

《音声再生機能》 1. [▶][▼]キーで、〈雪!ポタンまたは英単語を選んで、[検索/決定]キーを押しませ 2. センで選択する場合は、〈雪!ポタンが英単語にタッテします

〈♪〉が複数あるときは▼、▶ などで反転を目的のマー クへ移して 検索/決定 を押します。

なお、英単語を反転させて 検索/決定 を押した場合、英和辞 典を検索して、英和辞典の音声を再生することができます。

- ◆音声再生を途中で止めるときは反るを押します。音声再 生終了後(戻る)を押すと(小)の反転が解除されます。
- ◆ **(音量小)** 、 **(音量大)** で、最初は音量を小さめにしてお試しい ただきながら、適正な音量に調整してください。

音声再生速度の切り替え

音声を再生した後などには、手書きパッドに次の音声再生速度設 定ボタンが表示され、各ボタンにタッチすれば音声再生速度を切 り替えることができます。



(初期状態では「標準」になっています。)

シャープ株式会社